

注意：

1. 熱熔膠需緊靠鐵芯，且高度不能超過變壓器鐵芯高度。
2. 熱熔膠範圍不可超過PCB的大小。
3. 德式接頭排列方式為 N F N，需注意順序。

