

CUSTOMER		PART NUMBER		REV	CONSTRUCTION										SCHEMATIC DRAWING	
TAINET		ATS-353														
BOBBIN: BB-CT2311-01																
CORE 样品 FC-CT2311-04 磨																
GAP AL=824NH±5%																
GAP: ORIGINAL																
TAPE: 3M#1350W																
ASSEMBLY: CORE組合後, 先用 VAR-005 刮漆, 並用鉛筆圈起。																
FRAME(CLIP):																
PIN#1 INDICATOR: 缺12 (黑印在 LABEL上)																
TAP WID mm	TAP LTR	WID	STR	END	CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL					
5.5	4	W1	4	3	順	0.13	0	14		均		1. 繞 W1, W2 時, BOBBIN PIN#1 朝內 2. W1 與 W2 須來回均繞				
雙線		W2	9	10	=	0.13	0	25		密		3. CORE組合時, 先將上方圓 CORE內側刮一層漆, 並在中間插一支 MX-026, 再放入繞包, 最後在小 CORE 兩側刮一薄漆 (不可過多), 組合後, 將線包放正, 並用鉛筆圈起。				
5.5	4	W3	6	7	=	0.13	0	25		密						
5.5	4	W4	3	2	=	0.13	0	14		均						
		W5														
		W6														
		W7														
PAGE / OF / REV. A																