

ATS-370 成品組合

1. 用 1 PC ATS-295A1 及 2 PCS ATS-370-2 依下圖之位置及腳位
組裝於 CN-S2911-01 內。焊錫後灌膠。

2. 成品須將 PIN#7 及 PIN#12 剪掉 (不可超過 Boss, 且不可剪到
銅線)

