

REMARK 9: 各品繞線二層間TAFE須多長, 重疊3mm.
REMARK 10: W3, W4 繞完後須拉直再纏略.
REMARK 11: CORE組合後, 須先放正, 並在CORE與BOBBIN內側大氣接合處分別裝GL-014燈乾固定