

02-130

TECHNOLOGY CO., LTD.

DESIGN SHEET

DS-001

CUSTOMER	PART NUMBER	REV	CONSTRUCTION	SCHEMATIC DRAWING																																																																																																	
華泰	ATS-597A																																																																																																				
BOBBIN: BB-Z10803-39 (800H, 38mmH)																																																																																																					
CORE: Z1-81, 0.15L, 達宜 (1 value 特高)																																																																																																					
GAP: X																																																																																																					
TAPE: 3M#74, PPI#70/100 SUPER#10																																																																																																					
ASSEMBLY: 1*1共9片, 組合後在兩邊插入 INSULATOR, 並利用膠固定																																																																																																					
FRAME (CLIP): INSULATOR: (14x0.04 改高度) HAND MADE																																																																																																					
PIN#1 INDICATOR: 黑印在 LABEL 上																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAP WID Mm</th> <th>TAP LYR</th> <th>WID</th> <th>STR</th> <th>END</th> <th>CW/CCW</th> <th>WIR SIZ</th> <th>COA</th> <th>TUR</th> <th>CRE PAG</th> <th>DEN LSN</th> <th>SIDE WALL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3M#74</td> <td rowspan="2">2</td> <td>W1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>順</td> <td>0.035</td> <td>P180 61/F</td> <td>805</td> <td>SUPER#10 1.6mm, 17 在兩邊</td> <td>密</td> <td rowspan="8">X</td> </tr> <tr> <td>10.2mm</td> <td>W2</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>順</td> <td>0.04</td> <td>P180 61/F</td> <td>805</td> <td>SUPER#10 1.6mm, 275 在兩邊</td> <td>密</td> </tr> <tr> <td>3M#74</td> <td rowspan="2">1</td> <td>W3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.2mm</td> <td>W4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PPI#70/100</td> <td rowspan="2">1</td> <td>W5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.2mm</td> <td>W6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				TAP WID Mm	TAP LYR	WID	STR	END	CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL	3M#74	2	W1	2	1	順	0.035	P180 61/F	805	SUPER#10 1.6mm, 17 在兩邊	密	X	10.2mm	W2	4	3	順	0.04	P180 61/F	805	SUPER#10 1.6mm, 275 在兩邊	密	3M#74	1	W3									10.2mm	W4									PPI#70/100	1	W5									10.2mm	W6											W7											W8								
TAP WID Mm	TAP LYR	WID		STR	END	CW/CCW	WIR SIZ	COA	TUR	CRE PAG	DEN LSN	SIDE WALL																																																																																									
3M#74	2	W1	2	1	順	0.035	P180 61/F	805	SUPER#10 1.6mm, 17 在兩邊	密	X																																																																																										
10.2mm		W2	4	3	順	0.04	P180 61/F	805	SUPER#10 1.6mm, 275 在兩邊	密																																																																																											
3M#74	1	W3																																																																																																			
10.2mm		W4																																																																																																			
PPI#70/100	1	W5																																																																																																			
10.2mm		W6																																																																																																			
		W7																																																																																																			
		W8																																																																																																			
REMARKS			1. 繞 W1 時, BOBBIN PIN#1 朝外 2. 繞 W2 時, BOBBIN PIN#1 朝內 3. 插片時, 腳 (尾部或折邊) 那一面放裏面, 第一片銅片到 BOBBIN 上方有凸支那一邊插入 4. 繞 W3 時, 須受於 BOBBIN 貼 3M#74, 10.2mm TAP 17, 重疊部分須大於 2mm 5. 裝 INSULATOR 時, 要左右對齊, 利用膠固定, 不可鬆動																																																																																																		
PAGE / OF 1			REV.																																																																																																		
Design Engineer:																																																																																																					

REMARK 6. W1, W2 起繞結束處需繞三圈, 纏在 DUMMY PIN 上