

6. 在BOBBIN兩側PIN端, 套兩條GL-014將鐵芯與BOBBIN固定, 並烘烤固定。
7. Marking需用蓋印, 字体需清楚。8. 25#纏腳需絞3股線。